

# FAQ

## 2ch W41CAスレ関連編

Q . カシペンってなに？

A . W41CAにプリインストールされている待受画面アデリーペンギン達のことです。  
発売元であるカシオのペンギン、略してカシペン。

---

## 発売関連編

Q . 発売日は？

A . 2/11をもって全国発売状態になりました。

---

## 本体編

Q . 背面液晶ついてる？

A . ついてません。背面には着信ランプのみ。WINロゴは光りません。

Q . 着信ランプはいくつ？

A . WINロゴの下の1つのみ。テンキーの右上は光センサ、イヤホン端子の隣は充電確認LED

Q . 着信ランプの色は？

A . 黄、青、緑、紫、水色 そして青赤緑の3色点滅と先ほどの5色点滅。

Q . 色とキー照光は？

A . フィエスタオレンジ(文字部分がオレンジに光る)、  
ノルディックホワイト(キー全体がオレンジに光る)、  
フィヨルドブラック(文字部分が赤く光る)

Q . ストラップホールはどこ？

A . 後部面中央(W21CAなどで充電&通信端子のあったところ)

Q . 液晶は65535色?26万色?

A . 65535色です。擬似26万色かどうかは不明。

Q . 本体画像ください。

A . <http://www8.atwiki.jp/w41ca/pages/6.html>

Q . 付属品は？

A . バッテリー、クレードル、USBケーブル、ステレオイヤホン、CDROM。  
ACアダプタは別売りです。共通ACアダプタを買っていない人は一緒に買いましょう。

Q . W21CA/W31CAの電池やクレードルは使える？

A . 電池形状(41CAUAA,740mAh)が異なるため、使用できません。クレードルも使えません。

Q . クレードル(卓上ホルダ)とUSBケーブル01はどこに接続するの？

A . クレードルの後ろのシールを剥がしてみましよう。(取説P29)

Q . クレードルにUSBを接続すると、本体設置時に充電される？

A . USBはあくまでPC接続用。充電はされない。

Q . プリセットの着うたは何が入ってますか？

A . 入っていません。

Q . 登録済みBREWアプリは何が入ってますか？

A . EZアプリを探そう!、EZナビウォーク、EZテレビ、電子マネーEdy、EZ・FM、live earth、

Q . FMアンテナは内蔵？

A . イヤホンケーブルがアンテナになります。

Q . どの色がいい？

A . どの色もいいので、貴方の好きな色にしましょう。

他の人の考えを気にするなら、以下のところで色についてのアンケートをやっています。

<http://www8.atwiki.jp/w41ca/pages/17.html>

---

#### 本体機能編

Q . モバイルSuicaに対応している？

A . 対応しています。

Q . テキストファイル(\*.txt)は表示できますか？

A . できますが、表示できるのは最初の10KBまでです。

Q . 自動パワーオン・オフ機能はありますか？

A . ありません。ただし、アラーム機能を自動パワーオンに転用できます。

Q . 赤外線をテレビリモコンとして使いたい

A . メニューから アクセサリを開いて、EZテレビ 番組ガイド

Q . ポケベル式の入力はできますか？

A . できません。

Q . 文字入力で「あ」キー押しっぱなしで「い」「う」に変わる？

A . 変わりません。

Q . ユーザ辞書は作れますか？内容を確認する方法はありますか？

A . 仕様が公開されていないため作成できません。内容を確認する機能はありません。

Q . EZwebをしているとすぐ電池がなくなるんだけど。

A . EZwebやPCサイトビューアーなどのパケット通信は非常に電力を消費します。他の機種等もすぐ無くなるようです。切れては困る人は予備のバッテリーや充電器などを買きましょう。

Q . メモはいくつまで保存できますか？

A . 50件

Q . 液晶面を表にして折りたたんだ状態で通話できますか？

A . できます

Q . ICレコーダ機能ついてますか？

A . ついていません。音声を10秒だけ保存するマイボイス機能ならあります。

登録件数上限はデータフォルダの使用上限と同じ。

Q . マスストレージ機能を使いたいんだけど。やり方がわからない。

A . 以下の順番で行う。

1.付属のCDROMからUSBドライバをインストールする。(必ずこれを最初に行っておくこと)

2.PCとクレードルをUSBケーブルで接続する

3.本体からメニュー、5,5,3で、マスストレージモードにしてから本体をクレードルに設置する。

メニュー、5,5,4,2にて上記選択をしなくてもクレードルに設置するだけでマスストレージ機能が使用できるようになる。

Q . シークレット機能でアドレス、メールの表示、非表示などはどうなっていますか？

A . シークレット設定をして「表示しない」にしておく以下のようになる。カッコ内はマニュアルページ数

- 電話帳

登録されたデータは表示されない ( P.61)

- 着信履歴

名前ではなく電話番号が表示される(P.51)

- メール

「E-mailアドレスまたは相手の方の差出人名が表示」される(P.92)

Q . EZ-FMラジオが聞こえません。

A . ステレオイヤホンのコードはアンテナの役割をしています。ステレオイヤホンを取り付け、コードを伸ばしてみましょう。

Q . EZ-FMでスピーカから音が聴ける？

A . MENU,設定,ラジオ機能設定,スピーカ/イヤホン切替にて変更可能。

Q . テレビやビデオのリモコンとして使うには？

A . アプリ,Ezテレビ番組ガイド,各種設定,リモコン設定でメーカーの設定をしてから「1 リモコン」で使えるようになる。

Q . 「.aad」のダウンロード辞書は登録できますか？

A . できません

---

## 画像編

Q . 携帯用の画(ry

A . ピクト(<http://www.pic.to/>)やファイルシーク(<http://fileseek.net/>)使ってください。

Q . 待ち受け画面の画面サイズ、ファイル種類は？

A . 240x400のpng,jpegファイルが使用可能。画像上部と下部に状態アイコン表示。

Q . プログレッシブ形式のJPEGは表示できますか？

A . できません

最大で480\*480の大きさの画像が扱えるようです ( JPEG )

---

## 着うた/着うたフル/着メロ/LISMO/SD-Audio/動画編

Q . CDから読み込んだ音楽は着信音にできますか？

A . できません

Q . 自作した着うた系のデータを着信設定出来ますか？

A . mmfのえせ着うたなら、3g2等は出来ない？

Q . 着メロを連続再生できますか？

A . できません

[追加]どうしても、連続で再生したのを聞きたい場合は

[機能設定] [音/バグ/LED] [通常着信] [Xディ]から着メロを指定

指定後、[通常着信]に戻り[再生(左上アプリ)]にて連続再生

手法がめんどうくさいうえ再生できる曲が制限されるので、どうしてもって時以外は用途薄いか

な？

Q . au Music PortのMAC OS版はありますか？

A . ありません

Q . au Music PortをWindows XP以外のOSにインストールできますか？

A . できません

Q . au Music PortやSD-Jukebox,MOOCS Playerから本体へ接続できないんだけど。

A . マスストレージモードにしましょう。本FAQ、本体機能編のマスストレージを参照  
moocs.comによる接続方法

[http://moocs.com/cs/catalog/moocs\\_gear/page\\_use/catalog\\_060208000789\\_1.htm](http://moocs.com/cs/catalog/moocs_gear/page_use/catalog_060208000789_1.htm)

Q . SD-Audioが連続再生やBG再生できないんだけど。

A . メニュー、アクセサリ,SDオーディオプレイヤーで可能

Q . 自作の着うたフルって再生できる？

A . 人柱の報告待ちです。作成方法は以下を参照

動画偽装 着うたフル(高音質)の作り方 by 524@W21CAスレ Part.46氏

[http://blog.livedoor.jp/w21ca\\_template/callsong/index.html](http://blog.livedoor.jp/w21ca_template/callsong/index.html)

動作報告は以下にてお願いします。

再生可能動画(音声)報告

<http://www8.atwiki.jp/w41ca/pages/20.html>

追加です

初期型のW32HにauICカードを挿し自作着うたフルをDLしてminiSDに移動し

auICカードをW41CAに戻してminiSD内に移動した着うたフルを再生

これで出来るそうです

切り出しも可能

---

自作メニュー関連編

Q . pngメニューは使用できる？

A . 使用できません

Q . アイコンメニューは自作できるの？

A . 今のところ、アイコンメニューの仕様は公式公開されていません。

...でしたが、解析神のお陰で自作できるようになりました。

ただし、pngメニューのようにお手軽には出来ません。

- ・ Macromedia Flash MX 2004を所有(体験版でも作成OK)

- ・ Flashを作成するための知識

などが必要です。下記のスレにて、アイコンメニューの解析や自作方法の情報が  
交わされています。

リクエストスレではありません。

au W21CA FLASHアイコン解析・自作スレ PART.3

<http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/keitai/1117952091/>

Q . 敷居が高くてアイコンの自作はできないよ。なんとかならない？

A . カシオの専用サイト「CA'zCAFE」に有料でアイコンメニューを作成してくれるサービス  
があります。

または、

W41CAメニューアイコン 自作方法

<http://club-ezweb.net/create/icon/w41ca/41ca.html>

を参考にして下さい。

Q . W21CAなどの自作Flashメニューは使えますか？

A . 内部コマンドの違いなどから、一部のコマンドが使用できないようです。下記参照。

履歴・・・×  
ミュージックプレイヤー・・・  
miniSD・・・  
ムービー・・・×  
フォト・・・（フォト・ムービー・バーコードリーダの選択画面が出る）  
データフォルダ・・・  
エンジョイツール・・・×  
機能設定・・・  
ツール・・・×  
バーコードリーダ・・・×  
アラーム・・・×  
PCSV・・・

---

#### カメラ関連編

Q．カメラがCMOSになったけど、写りはどうなの？

A．<http://www8.atwiki.jp/w41ca/pages/15.html>

---

#### miniSDカード編

Q．miniSDは別売りですか？

A．別売りです。公式では1GBまで対応。対応品については、[http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/gaibu\\_memory.html](http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/gaibu_memory.html)を参照

動作確認報告は<http://www8.atwiki.jp/w41ca/pages/16.html> ここにお願いします。

Q．著作権保護されているデータをminiSDへコピーできないんだけど。

A．著作権保護されているデータは「コピー」できません。

「移動」ならできる可能性があります。できるかは作成側が許可した状態で作成していないとダメです。

Q．保護されたデータをminiSDに移動できないんだけど。

A．買って来たminiSDカードをそのまま使うと、移動できないことがあります。

本体で初期化しましょう。(元データのバックアップを忘れずに)

それでも移動できない場合は製作者が移動も禁止しています。あきらめましょう。

---

#### PCサイトビューアー編

Q．通信料は定額なの？

A．2005/05/01 00:00以降の通信からパケット割引サービスの定額対象になります。

Q．PCSV定額は申請する必要がある？

A．ダブル定額/ライト、パケット割WINミドル/スーパーに入っていれば申請なしで定額になります。

Q．PCSVで105円分のパケットを使用してもPCSV使用定額5985円になるの？

A．その場合はEZweb,EZメールのパケット代+105円になります。

EZweb,EZメールのパケット代がダブル定額の上限4410を越えていれば、4410+105円。

越えていなければ合算した金額です。その上限が5985円になります。

参照URL

[http://blog.livedoor.jp/w21ca\\_template/archives/17838450.html](http://blog.livedoor.jp/w21ca_template/archives/17838450.html)

Q．ファイルのアップ/ダウンロードはできる？

A．できません。auに要望をだしましょう。

Q．AnimationGIF/Flashの再生は可能？

A．前者は、後者は×です。

Q . PCSVを終了するとCookieが消えるようだけど、

A . 仕様です。要望はauに。

Q . 本文をコピーしたいんだけど。

A . Bookmarkletを使用しましょう。(このリンク先にやり方が書いてあります)

W21CA/W21CA IIのPCSV(Opera)と京ぼんのOperaとの機能比較

[http://blog.livedoor.jp/w21ca\\_template/archives/19884655.html](http://blog.livedoor.jp/w21ca_template/archives/19884655.html)

PCSVの機能についても書いてあります。

使えるサービスについては、上記Pageで情報を集めたいと思います。

Q . PCサイトビューアーのお気に入りって、MiniSDとかに保存できる？

A . できません。

---

## その他編

Q . EZナビウォークを消してしまった。復活させるには？

A . EZアプリカタログから再ダウンロードできます。

Q . BREWアプリの数が少ない。

A . 要望はauに。アプリカタログの更新は毎週木曜です。

Q . iMonaは使えますか？

A . 使えません。

Q . iMona以外でEZwebで2chを見る方法は？

A . <http://c.2ch.net/>

---

## アクセサリ編

Q . W41CA用の液晶保護シート/プライバシー保護シートって売ってる？

A . どちらもあります。(メニューからアクセサリを参照)

---

## 機種変更関連編

Q . W41Hとの違いは？

A . 大きな違いはEZ・TV(ワンセグ)の有無とメインディスプレイサイズ。W41HにはクレードルにUSB端子なし、連続通話時間はW41Hの方が長い。

Q . W31CAとW41CAのちがいは？

A . 端子周りの変更

- 充電&通信コネクタが左側面に移動
- miniSD挿入口がヒンジ部分に移動

良くなったところ

- 小さく、軽くなった

幅:51mm 49mm

厚さ:28mm 22mm

重量:約143g 約126g(電池含)

- Ez FeliCa、赤外線機能、FMラジオ、SD Audio 対応(SD-Jukeboxは別売 買わなくても[MOOCS](#)

- で代用可能)
- ・液晶面を表にして折りたたんだ状態で通話可能
- ・PCDVがminiSD上のファイルを直接参照可能になった
- ・他の31シリーズで付いていた安心ナビ、ケータイアップデートなどが実装された
- ・EメールのBG受信が付いた
- ・BGM再生(メール・EZwebに接続しながら音楽を聴く)が付いた

悪くなったところ(?)

- ・液晶面を表にして180度開かなくなった
- ・カメラの画素数(CCD-320万画素ガラスレンズ CMOS-207万画素プラスチックレンズ)
- ・着メロが連続再生できなくなった

Q.機種変更するにあたり、気をつけることは?

A.

- ・着うた/着うたフル

注意:着うたフルは提供者により、miniSDへ移動できないものがあります。

前の機種:auICカード未対応機からの場合

着うたは事前にminiSDに移動させておきましょう。機種変更してしまうと、前の機種で移動が出来なくなります。

前の機種:au Music Player未対応/auICカード対応機

前の機種にカードを挿した状態でデータをminiSDへ移動させることが出来ます。

前の機種:au Music Player対応機種

au Music Portを使用することで、データの移動が出来ます。

前の機種:au Music Player未対応のソニーエリクソン製やminiSD未対応機

移動できません。

マイク付きリモコンの操作方法について

W32Hのリモコンを使用した場合

- : 次曲ボタン
- : 前曲ボタン

- ・aMP使用時(BGMでも問題なく動作)

1回押: 次曲へ

1回押: 曲頭へ

2回押: 1回目で曲の頭に戻り、2回目で前曲に戻る。

長押し: 早送り。10秒間隔で進む。

長押し: 巻き戻し。10秒間隔で戻る。

音量ボタン、再生・一時停止ボタン、着信・終話ボタンは正常に動作します。

- ・SD-Audio使用時(BGM再生でも問題なく動作)

1回押: 次曲へ

1回押: 前曲へ(曲頭にはなりません)

長押し: 反応無し

長押し: 反応無し

音量ボタン、再生・一時停止ボタン、着信・終話ボタンは正常に動作します。

FM使用時(BGM再生でも問題なく動作)

•

1回押：次局へ

1回押：前局へ

音量ボタン、着信・終話ボタンは正常に動作します。

Q．待ち受け状態で再生キー押すと、aMP自動起動再生とかも出来たりする？

A．待ち受けで

- 再生ボタンを押すとaMPのBGM再生
- 再生ボタン長押しでFMが起動
- 発話ボタン2秒ほど長押しして離すと、「一致するメモリNo.がありません」と表示。

5秒くらい長押しして離したら反応無し。

他のボタンは全く反応無しでした。

(補足：2秒の長押しはメモリNo.699に登録がある番号に発信する)

Q．ヘッドホンで音楽(MusicPlayer)聴いてる途中で着信があった場合って、どうなるの？

A．着信が優先となり着信音がマナーに設定してなくてもイヤホンしかできません。

Q．ヘッドホンから通話相手の声が聞こえるのか、普通に携帯スピーカーから聞こえるのか。

A．イヤホンから聞こえます(両耳)。  
またイヤホンからしか聞こえません。  
マイクリモコンのマイクしか反応しません。

W31Sのリモコンを使用した場合。

SD-Audio

音量を上げるボタン 音量が下がる

再生ボタン 次の曲へ

音量下げるボタン 曲の頭出し

aMP

音量を上げるボタン 音量が下がる

再生ボタン 次の曲へ

音量下げるボタン 曲の頭出し

他のボタンは効きませんでした。

---

おさいふケータイについて

Q．おさいふケータイって何ができるの？

A．プリペイドお買い物物系 予めチャージが必要 / チャージ分は前払い

モバイルSuica

E d y

クレジット(ポストペイ)お買い物物系 カードと同じ、後払い / チャージ不要

Smart plus (UFJニコス)

## QUICPay (JCB)

航空機搭乗サービス

ANA モバイルAMCアプリ

JAL ICサービス

会員証、ポイントカード

GEO

第一興商 (カラオケ)

SEGA (ゲーム)

ビックカメラ ビックポイント

ヨドバシカメラ ゴールドポイント

などが出来ます。将来もっと増えるでしょう。

Q . モバイルSuicaって大阪でも使えるの？

A . チャージのお金はJR東に払うことになりましたが、Suica - ICOCA相互利用で京阪神のICOCAエリアでも使えます。

<http://www.jreast.co.jp/suica/area/line03/index.html>

Q . Suicaはどこのお店でお買い物出来るの？

A . 主に次のお店で使えます。

コンビニ：ファミリーマート、ローソン、スリーエフ、  
デイリーヤマザキ、ニューデイズ

チェーン店：新星堂、マツモトキヨシ、ロイヤルホスト、ジョナサン、  
ビックカメラ、三省堂書店、丸善、大丸本店、  
ドトールコーヒー、サンマルクカフェ、ベッカーズ、  
アパホテル

コインパーキング：タイムズ

## お店により、まだ準備中のところもあるので注意しましょう。

Q . E d yはどこでお買い物出来るの？

A . 次のお店で使えます。

コンビニ：サークルK、サンクス、ミニストップ、ampm、スリーエイト、沖縄ファミリーマート、南九州ファミリーマート (鹿児島・宮崎)、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、阪神アンスリー

チェーン店：大丸ピーコック、ワイズマート、マツモトキヨシ、紳士服のコナカ、ヨドバシカメラ、ノジマ、ケーズデンキ、GEO、明屋書店、サンデーサン

デパート：新宿タカシマヤ、福岡天神大丸、小倉伊勢丹、丸井今井札幌本店

Edy加盟店は日々増殖中。詳しくは の公式サイトへ

<http://www.edy.jp/search/index.html>

Q . アプリはどうするの？

A . E d y とビックポイント以外はプレインストールでないの、個々にダウンロードする必要があります。ただし、Felicaのメモリー容量に制約があるので全部のオサイフケータイを入れることは出来ません。

Q . W4ICA買ったらすぐ使えるの？

A . それぞれに会員登録をしないと使えません。E d y は比較的簡単ですが、クレジット系は敷居が高いかもしれません。

Q . 使うときケータイの電源はoffでもいいの？

A . 電池があればスマートプラス以外はoffでもかまいません。

Felicaロックを設定している場合は、使う都度解除を、スマートプラスではアプリを起動した状態でないと決済できません。